

Virtuos HT-860N (CCD, stacionární)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

https://doc.tpc.cz/software/Ctecky_kodu/stsw-stm32102_150.zip

Manuál:

https://doc.tpc.cz/manualy/EH02G0017-Programovaci_manual-HT860N.pdf

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)

1) Tovární nastavení



Factory defaults

((RD9FF50.))

Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB-COM Output

((R0D0303.))

Zapne emulaci COM portu

B) Výchozí režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



USB HID Output

((0000010.))

Zapne emulaci klávesnice



Čeština (QWERTZ)

((R611F10.))

Zapne České rozložení